



PROCHEF STAND MIKSER

KULLANIM KILAVUZU VE
GARANTİ BELGESİ



Müşteri Hizmetleri
0850 252 55 72



www.karaca.com

Lütfen bu kılavuzu kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- 1- Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.
- 2- Aksesuarları takmadan ve çıkarmadan önce cihazı kapatın.
- 3- Cihazın hareket eden kısımlarından ve aksesuarların açık kısımlarından parmaklarınızı uzak tutun.
- 4- Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşımadan önce cihaz, durdurulmalı ve bağlantısı kesilmelidir.
- 5- Cihazı monte etmeden, sökmeden, temizlemeden, bıçakları elinize almadan önce cihazı besleme kaynağından ayırın. Yaralanma riski olduğundan bu tür işlemleri yaparken dikkat edilmesi gerekmektedir.
- 6- Keskin bıçakları tutarken, kabını boşaltırken ve temizlik sırasında dikkatli olun.
- 7- Bu cihazı yalnızca amacına yönelik alanda kullanın, üretici cihazın hatalı veya bu talimatlara uygun olmayan şekilde kullanılmasından kaynaklanan arızalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- 8- Cihazı özellikle çocuklar ve engelli kişilerin mevcut olması durumunda gözetimsiz olarak çalışır durumda bırakmayın.
- 9- Cihazınızın voltaj değerinin elektrik sisteminize uygun olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir bağlantı hatası garantiyi geçersiz kılar.
- 10- Gözetimsiz bırakılması durumunda ve montaj, sökme veya temizleme işlemlerinden önce cihaz, her zaman besleme kaynağından ayrılmalıdır.
- 11- Cihaz topraklı bir prize takılmalıdır.
- 12- Bir uzatma kablosu kullanmanız gerekiyorsa bunu topraklama yapmalı ve kimsenin takılıp düşmeyeceğinden emin olmalısınız.
- 13- Cihazı kullanımınız sona erdiğinde ve temizlik yaparken fişini prizden çekin.
- 14- Cihaz hasar gördüğünde aksesuarları ve/veya cihazı kullanmayın. Yetkili bir servis merkezi ile irtibat kurun.
- 15- Müşteri tarafından gerçekleştirilen normal bakım ve temizlik dışındaki tüm işlemler yetkili bir servis merkezi tarafından yapılmalıdır.


KARACA

- 16- Cihazı, elektrik kablosunu veya fişini suyun veya başka sıvıların altına tutmayın.
- 17- Elektrik kablosunun çocukların erişebileceği alanlarda sallanmasına, cihazının sıcak kısımlarına veya diğer ısı kaynaklarına ya da keskin kenarlara yakın olmasına veya temas etmesine izin vermeyin.
- 18- Elektrik kablosunun ve fişin hasar görmesi durumunda cihazınızı kullanmayın. Herhangi bir riskten kaçınmak için bu parçalar yalnızca yetkili bir servis merkezi tarafından değiştirilmelidir.
- 19- Sıcak sıvı gıda işlemcisine dökülürse veya blendere girerse ani buharlaşma sonucu dışarı atılacağından dolayı dikkatli olun.
- 20- Kullanım sırasında hareket eden aksesuarları veya birbirine yaklaşan parçaları değiştirmeden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.
- 21- Ağır olduğu için bu cihazı kaldırırken dikkatli olun. Başlığının kilitlendiğinden emin olun ve kaldırmadan önce kâsenin, araçların, çıkış kapağının ve kablosunun güvenli olduğundan emin olun.
- 22- Aynı anda blender ve diğer aksesuarları kullanmayın.
- 23- Bu cihaz fiziksel, algısal veya zihinsel bakımdan güvenli kullanıma uygun olmayan çocuklar veya diğer kişiler tarafından yardım veya gözetim sağlanmadan kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır.
- 24- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulmaları gerekir.
- 25- Çocukların, cihazı denetimsiz olarak kullanmasına izin verilmemelidir.
- 26- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 27- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, inialâtçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- 28- Sadece evde kullanım içindir, dış mekanlarda kullanmayın.

PARÇALARIN TANIMI



- 1- Güç Ünitesi
- 2- Anahtar Konektörü
- 3- Serbest Bırakma Düğmesi
- 4- Paslanmaz Çelik Kap
- 5- H-Çırpıcı
- 6- Çırpma
- 7- Hamur Kancası
- 8- Un Kapağı

CİHAZIN KULLANIMI

Mikser

H-çırpıcı: Kek, bisküvi, pasta, krema, dolgu, eclairs ve patates püresi yapmak için.

Çırpma: Yumurta, krema, hamur, yağsız süngerler, meringues, peynirli kekler, köpükler, sufle. -Zarar verebileceğiniz için (örneğin krema yağı ve şeker) ağır karışımlar için çırpıcı kullanmayın.

Hamur kancası: Maya karışımları için.

1. Serbest bırakma düğmesini saat yönünde çevirin ve başlığı kilitlenene kadar mikseri kaldırın.
2. Bir araç takın, durana kadar yukarı itin ve sonra döndürün.
3. Kâseyi tabana oturtun, aşağı bastırın ve saat yönünün tersine çevirin.
4. Serbest bırakma düğmesini saat yönünde çevirin ve yerine oturana kadar mikser başlığını aşağı indirin.

KARACA

5. İstenen ayara gelene kadar çevirerek açın. Kısa patlamalar için darbeye geçin.

6. Çevirin ve aracı çıkartın.



Önemli:

- 1- Kapatın ve sık sık spatula ile kâseyi kazıyın.
- 2- Yumurtalar en iyi oda sıcaklığında çırpılır.
- 3- Yumurta akını çırpmadan önce çırpıcıda veya kâsedeki hiçbir yağ veya yumurta sarısı olmadığından emin olun.
- 4- Tarifinizde aksi belirtilmedikçe pasta için soğuk malzemeyi kullanın.

Ekmek yapımı:

- 1- Kesinlikle maksimum kapasitelerini aşmayın aksi takdirde cihaza aşırı yüklenme olacaktır.
- 2- Cihazın zorlandığını görürseniz, kapatın, hamurun yarısını çıkartın ve her birine ayrı ayrı işlem yapın.
- 3- İlk olarak sıvı koyarsanız malzemeyi en iyi şekilde karıştırın.

TEMİZLEME VE BAKIM

- 1- Fişten çekin ve kapatın, cihazın temizlemeden önce soğumasını bekleyin.
- 2- Motor ünitesini suya batırmayın ve cihaza su girmedikten emin olun.
- 3- Nemli bir bezle motor ünitesini silin.
- 4- Cihazı temizlemek için tel fırça, bulaşık teli ya da herhangi bir güçlü çözücü kullanmayın bunlar cihazın görünümüne zarar verecektir.
- 5- Cihazı ayırın ve tüm aksesuarlarını ayrı olarak temizleyin. Parçaların bulaşık makinesinde sıkıca sabitlenmediğinden emin olun çünkü bu durum şeklini değiştirecektir.

6- Tüm parçaların tekrar kullanmadan önce iyice kurumasını sağlayın.

7.- yice yıkayıp kuruttuktan sonra, koruyucu kovan içine aksesuarları yerleştirin.

Malzeme	Max. Miktar	Açıklama	Araç
Sert maya hamuru	1600 gr	5:3 oranında un ve su, Hamurun ön işlemi: 10 saniye için hız 1-2'den; Çalışma süresi: 180 saniye hız 3-4	
Yumuşak maya	2000 gr (Yumuşak sert un)	1:1:1 oranında un ve su: 1 Hamurun ön işlemi: 30 saniye için hız 1-2'den; Çalışma süresi: 120 saniye için hız 8-10	
Yumurta	16 Yumurta (Min. 3 yumurta)	Hız 8'den hız 10'a geçin, 4-5 dk durmadan yumurtaları çırpın.	
Çırpılmış krema	300 ml taze krema	Yaklaşık 5 dk hız 8'den hız 10'a	
Çalkalama, kokteyl veya diğer sıvılar	1 litre	Yumurtaların kremalı karışımlara çırpılması yaklaşık 4 dk hız 1'den 2'ye	

TEKNİK ÖZELLİKLER

220-240V, 50Hz-60Hz 1200W

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında cihazınızın dış yüzeyi zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

KARACA

Kullanım ömrü 7 yıldır. Bu ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMA

KARACA ZÜCCACIYE TİC. ve SAN. A.Ş.
Yakuplu Merkez Mah. Birlik Cad. No: 24
Beylikdüzü İstanbul / Türkiye
T: +90 212 412 44 00 F: +90 212 412 44 99
www.karaca.com

ÜRETİM ADRESİ

No.9, Xiajiao West Road, Huicheng District, Huizhou City,
Guangdong, China.
T: +86-075-2236-5099 F: +86-075-2231-8691


KARACA

GARANTİ ŞARTLARI

Aşağıdaki şartlar sadece T.C. de geçerlidir.

1- Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.

2-Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.

3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti sürecine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.

4- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

5- Bu garanti kazalardan, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanmadan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki düzensizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orjinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Karaca Kullanım Kılavuzuna uymayan çalıştırma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılamaz veya geçerli değildir. Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş. kendisi tarafından Karaca ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmemiş bir tamirhane vs'nin üründe sebep olduğu arızalara garanti vermez.

6- Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.

7- Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9- Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir

Tüketicinin seçimlik hakları

KANUN MADDE 11-

1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

GARANTİ ŞARTLARI

2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın duğıduğunu ispat ettiğı taktirde sorumlu tutulmaz.

3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğler seçimlik haklara başvurmaının tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceğı gibi hususlar dikkate alınır.

4) Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise tüketici diğler seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiğı durumlarda, ödemiş olduğı bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiğı hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile ilgili Hakları

Ücretsiz onarım hakkı

YÖN. MADDE 8-

1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğler hakları

YÖN. MADDE 9-

1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

GARANTİ ŞARTLARI

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimli veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumlu durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.

3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi

YÖN. MADDE 10-

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

Kullanım hatası

YÖN. MADDE 11-

1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanamaz.

2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde (sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

GARANTİ ŞARTLARI

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu

SSH YÖN. MADDE 14 -

1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.

2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.

3) Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyonu olmaması durumunda üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya yetkili servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.

4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

KARACA

PROCHEF STAND MIKSER

GARANTİ BELGESİ

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş. bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.

Malın:

Cinsi: Stand Mikser

Markası: Karaca

Modeli: Prochef

Azami Tamir Süresi: 20 (yirmi) iş günüdür.

KARACA ZÜCCACİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Yakuplu Mahallesi, Mah. Birlik Cad.

No: 24 Beylikdüzü / İSTANBUL

Tel: 0212 412 44 00 Fax: 0212 412 44 99

Marmara Kurumlar V.D.5060024769

Üretici veya ithalatçı Firmanın:

Unvanı: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi: Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi
Birlik Caddesi No: 24 Beylikdüzü / İSTANBUL

T: 0212 412 44 00 (Pbx)

F: 0212 41244 99

Web: www.karaca.com

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Tel:

Fax:

E-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Kaşe ve İmza:



KARACA



Müşteri Hizmetleri
0850 252 55 72



www.karaca.com